

1		2		3		4																										
A	QX012P16SMSWB		尺寸、版面更改 SHARP บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด อาคารพัฒน์สิน ชั้น 19-20 6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855 http://www.sharpthai.co.th ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888 SHARP คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มการใช้งาน โปรดอ่าน "ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย" อย่างละเอียด ก่อนเริ่มการใช้งาน โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของเราไว้สำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น <table><tr><th>สารบัญ</th><th>หน้า</th></tr><tr><td>• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย</td><td>2</td></tr><tr><td>• ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง</td><td>4</td></tr><tr><td>• วิธีการติดตั้ง</td><td>5</td></tr><tr><td>• สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนซักผ้า</td><td>6</td></tr><tr><td>• คำแนะนำก่อนซักผ้า</td><td>6</td></tr><tr><td>• การทำงานของแผงควบคุม</td><td>7</td></tr><tr><td>• วิธีการใช้โปรแกรมการซัก</td><td>9</td></tr><tr><td>• ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม</td><td>11</td></tr><tr><td>• การทำความสะอาดและดูแลรักษา</td><td>12</td></tr><tr><td>• การแก้ไขปัญหา</td><td>13</td></tr><tr><td>• ข้อมูลจำเพาะ</td><td>14</td></tr></table>						สารบัญ	หน้า	• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	2	• ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง	4	• วิธีการติดตั้ง	5	• สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนซักผ้า	6	• คำแนะนำก่อนซักผ้า	6	• การทำงานของแผงควบคุม	7	• วิธีการใช้โปรแกรมการซัก	9	• ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม	11	• การทำความสะอาดและดูแลรักษา	12	• การแก้ไขปัญหา	13	• ข้อมูลจำเพาะ	14
	สารบัญ	หน้า																														
• ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	2																															
• ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง	4																															
• วิธีการติดตั้ง	5																															
• สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนซักผ้า	6																															
• คำแนะนำก่อนซักผ้า	6																															
• การทำงานของแผงควบคุม	7																															
• วิธีการใช้โปรแกรมการซัก	9																															
• ฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม	11																															
• การทำความสะอาดและดูแลรักษา	12																															
• การแก้ไขปัญหา	13																															
• ข้อมูลจำเพาะ	14																															
B																																
C																																
产 品 型 号		技术要求： 1、商标：SHARP 2、尺寸：210X145mm 3. 其余符合QB/XL20产品说明书技术标准																														
ES-W159T-SL																																
旧底图总号																																
底 图 总 号		颜色②		制图		阶 段 标 记		重量		比例		宁波新乐电器有限公司																				
签 字																																
日 期																																
		颜色①		校对		会签		共 8 张		第 1 张		说明书																				
		颜色		审核		批准																										
1		2		3		4																										

	1	2	3	4
A	QX012P16SMSWB			
B				
C				
产品型号 ES-W159T-SL 旧底图总号 底图总号 签 字 日 期 颜色② 颜色① 颜色 图文均为黑色				
1		2		3

QX012P16SMSWB

A

B

C

A

B

C

D

技术要求:

1、商标：SHARP

2、尺寸：210X145mm

3. 其余符合QB/XL20产品说明书技术标准

- โปรแกรม Fuzzy จะเริ่มแสดงพร้อมกับเครื่องหมาย “- -”
- เมื่อโปรแกรมทำงานอยู่ที่ หน้าปัดจะแสดงระยะเวลาจนเหลือ (Rem) เป็น “นาฬิกา”
- เมื่อโหมด PROAK กำลังทำงานอยู่ หน้าปัดจะแสดงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Preset) เป็น “ชั่วโมง”
- เมื่อโหมด SOAK กำลังทำงานอยู่ หน้าปัดจะแสดงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า “JP”
- เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น หน้าปัดจะแสดงรหัสความผิดปกติ โปรดดูรายละเอียดหน้า 13

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มการใช้งานเครื่องซักผ้า

- เมื่อเลือกโปรแกรมการซัก ให้เลือกระดับน้ำตามปริมาณของผ้าที่ซัก
ท่านอาจเลือกระดับน้ำที่ต่างกันไปสำหรับแต่ละโปรแกรม
- เมื่อคลิก START/PAUSE (โปรแกรมการซักกำลังทำงาน) โปรแกรมที่เลือกจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรมการซัก ให้ปิดเครื่อง จากนั้นจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง
- ไฟสัญญาณจะกระพริบขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้นเมื่อเลือกโปรแกรม
- ค้นหาและลิ้งค์หับโปรแกรมใช้งานต่างๆ:
 1. นอกเหนือจากปุ่ม POWER ปุ่มอื่นๆ ที่เหลือจะไม่ทำงานเมื่อเครื่องซักผ้ากำลังส่งเสียงบีบ เมื่อโหมด PRESET กำลังทำงาน หรือเมื่อโปรแกรมการซักสิ้นสุดลง
 2. เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดการทำงานชั่วคราว ปุ่ม PRESET จะไม่ทำงาน
- เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องซักผ้าเกิดความร้อนสูงซึ่งอาจทำให้ Thermostat ทำงาน ห้ามเปิดการทำงานของเครื่องซักผ้าต่อเนื่องกันมากกว่า 3 รอบ

การใช้ยาปรับผ้านุ่ม




ในขั้นตอนเริ่มต้นของการซักผ้า ท่านสามารถใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มได้ตามต้องการ

- ในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน ห้ามเปิดฝาคัดสิ่งขัง ไม่เช่นนั้น น้ำยาปรปักษ์ด้านมุมจะถูกเติมเข้าไปในเครื่องก่อนถึงเวลา และจะส่งผลต่อผลผลิตการทำงาน
- หากใช้ขน่ายาฆ่าสัตว์หรือเข็ม เข็ม ให้พ่นน้ำไปผสมกับน้ำปลาให้เจือจางโดยใช้ยา 1 ใน 3 ส่วนของน้ำยาปรปักษ์ด้านมุมเข็ม ก่อนที่จะนำไปเติมลงในช่องใส่ยาปรปักษ์ด้านมุม
- ห้ามปล่อยให้น้ำยาปรปักษ์ด้านมุมอยู่ในช่องใส่ยาปรปักษ์ด้านมุมเกิน 10 ไม่เช่นนั้นน้ำยาปรปักษ์ด้านมุมอาจจับตัวเป็นก้อน
- ห้ามนำน้ำยาปรปักษ์ด้านมุมไปผสมกับน้ำยาทำความสะอาดชนิดอื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี

ข้อควรระวัง: ขณะที่ Thermostat กำลังทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดการทำงาน เครื่องซักผ้าจะเริ่มการทำงานต่อตามปกติ เมื่ออุณหภูมิลดลง

อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางด้านการได้ยินหรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือมีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแล เพื่อความปลอดภัย เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กไม่เล่นอุปกรณ์

วิธีการใช้โปรแกรมการชัก



产 品 型 号		技术要求： 1、商标：SHARP 2、尺寸：210X145mm 3.其余符合QB/XL20产品说明书技术标准																				
ES-W159T-SL																						
旧底图总号																						
底 图 总 号																						
		标记处数		分区		更改文件号		签 名		日 期		128克铜版纸			宁波新乐电器有限公司							
		设计						工 艺				阶 段 标 记			重 量		比 例		说明书			
签 字		颜色②				制图								A								
		颜色①				校对						会签								QX012P16SMSWB		
日 期		颜色		图文均为黑色		审核						批准						共 8 张				
1				2				3				4										